




# Hinweise für den Brandfall

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warnen Sie Ihre Mitbewohner.</li> <li>• Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.</li> <li>• Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.</li> <li>• Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben.</li> <li>• Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum / das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufen Sie die Feuerwehr (<b>Notruf 112</b>) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.</li> </ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr bringen.</li> </ul>   |  |

## Alarmsignale am Rauchwarnmelder\*

| Tags und Nachts | Hupe  | Betriebs LED           | Zustand                              | Was ist zu tun?   |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------------------|---|
|                 | Alternierender, lauter Alarmton (ca. 85 dB) | Blinkt jede Sekunde    | Alarm                                | Rauchentwicklung!<br>=> Hinweise für Brandfall beachten |
|                 |   | Blinkt alle 8 Sekunden | empfangener Alarm aus Funkvernetzung |   |

## Normalbetrieb\*

| Tags und Nachts | Hupe | Betriebs LED                                  | Zustand         | Was ist zu tun? |
|-----------------|------|---|-----------------|-----------------|
| Aus             |      | Blinkt alle 48 Sekunden, in der Nacht gedimmt | normale Betrieb | ---             |

## Störsignale am Rauchwarnmelder\*

| Tags und Nachts                         | Hupe                       | Betriebs LED            | Zustand   | Was ist zu tun?  |
|---|----------------------------|-------------------------|---|--|
| Signale am Tag (6 bis 22 Uhr MEZ)       | 1x „PIEP“ alle 48 Sekunden | Blinkt alle 8 Sekunden  | <b>Bis 2 Stunden nach der Funk-Inbetriebnahme:</b><br>Funkvernetzung wurde nicht richtig durchgeführt | <b>Zur Stummschaltung die Prüftaste am Rauchwarnmelder 1 x drücken:</b><br>- Alle optischen und akustischen Signale werden für 24 Stunden abgestellt. <b>(Bei einer schwachen Batterie blinkt die LED alle 48 Sekunden weiter).</b><br>- Prüftaste zeigt beim erneuten Betätigen keine Reaktion.<br><br>=> <b>Wartungsfirma verständigen</b> |
|   | 1x „PIEP“ alle 48 Sekunden | Blinkt alle 8 Sekunden  | Dieser Rauchwarnmelder ist nicht in Ordnung   |  |
|   | 2x „PIEP“ alle 48 Sekunden | Nicht relevant          | Problem bei Funkvernetzung  |  |
|   | 1x „Piep“ alle 60 Minuten  | Blinkt alle 48 Sekunden | Störung von einem anderen Rauchwarnmelder per Funk empfangen  |  |
| Signale in der Nacht (22 bis 6 Uhr MEZ) | Aus                        | Blinkt alle 8 Sekunden  | Dieser Rauchwarnmelder ist nicht in Ordnung   |  |
|   | 1x „PIEP“ alle 48 Sekunden | Blinkt alle 8 Sekunden  | <b>Rauchwarnmelder nicht mehr funktionsfähig</b>  |  |

\*Rauchwarnmelder Genius H® und Genius Hx®

|   |
|---|
| Inbetriebnahme durch:<br>Inbetriebnahme am:<br>Telefon: |
|---|